

# ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ

удаленного доступа к системе видеонаблюдения на смартфоне со статическим IP адресом на оборудовании DAHUA

www.vektorservice.ru

info@vektorservice.ru

Настройка удаленного доступа со статическим IP адресом на Dahua

Инструкция подготовлена на базе Android, изображения и перевод на IOS может отличаться, описанные шаги остаются без изменения.

### 1. Настройка программы.

Bermob

Правильное направление

Сервис

- 1.1 Установить программу для удаленного доступа
  - gDMSS lite для Android устройств с Play Маркет
  - iDMSS lite для iOS устройств с AppStore
- 1.2 Запустить программу и выбрать из списка



	Country or area	Вып олне				
	Q Search					
Pitcairn Is	slands					
Poland						
Portugal		AB				
Puerto Ri	C D					
Q		E				
Qatar		G H				
R		Ľ				
Romania		K L				
Russia		~ × 0				
Rwanda		P				
Réunion		R				
		T U				
Saint Bar	thélemy	v w				
Saint Hele	ena	Y Z				
Saint Kitt	s and Nevis					

- 1.4 Добавить Ваше удаленное устройство (видеорегистратор) в программу. Для этого, в левом верхнем углу интерфейса нажать на
  - кнопку «Меню» 4 10 🛿 🛜 📶 6% 🖬 20:55 Отображение 0KB/s OKB/ OKB/s OKB/ E Ŷ  $\triangleright$  $\square$  $\square$ 3 [O] 01



1.3 Выбрать «CCTV» или «Камера»



1.5 Далее «Устройства» или «Менеджер устр-в»





www.vektorservice.ru

info@vektorservice.ru

#### Настройка удаленного доступа со статическим IP адресом на Dahua

1.6 Откроется список доступных подключенных устройств. Нажимаем на Demo и удаляем его, подтверждаем действие нажатием на «Удаление»



1.8 В разделе «Добавить устройство» выбираем: «Устройство подключенное через провод»



1.7 Для добавления нового устройства нажать «+ (плюс)» в правом верхнем углу

<b>⊒ © ⊳</b>	🏼 🛜 📶 7% 🗟 20:56
≡	Устройства +
	Q Search Device
Созда	ть карточку усройства

1.9 Далее выбираем «IP адрес»



1.10 Вводим данные (см. ниже), далее нажимаем «Отображение»

Имя - любое название Вашего устройства (например NVR)

**IP** – ваш внешний IP адрес. Выдается провайдером интернета.

Порт - это основной ТСР порт по которому транслируется видео поток (по умолчанию 37777).

www.vektorservice.ru



info@vektorservice.ru

#### Настройка удаленного доступа со статическим IP адресом на Dahua

Пользователь – выдается установщиком системы.

Пароль – выдается установщиком системы.

Отображение и Воспроизведение – можно выбрать два варианта «Доп. поток» или «Основной поток».

«Основной поток» более лучшего качества отображение картинки с камер, но затрачивает больше интернет трафика.

Рекомендуется оставить «Доп. поток» для более стабильного соединения.

<	IP адрес			
Регист-ция:	IP адрес			
Имя:	NVR			
Адрес:	31.211.30.120			
Порт:	37777			
Пользователь:				
Пароль:				
Отображение:	Основной поток >			
Воспроизведени	е: Основной поток >			
Отображение				

Если параметры введены верно, то появится изображение с камер, в нашем случае это 1 видеокамера. Одновременно можно вывести отображение 4, 9, 16 камер, нажав на «4 квадрата» в нижнем левом углу. При двойном клике по окну необходимой видеокамеры, происходит отображение данной камеры на весь экран.







www.vektorservice.ru

info@vektorservice.ru

#### Настройка удаленного доступа со статическим IP адресом на Dahua

А при повороте смартфона/планшета в горизонтальное положение происходит отображение камеры в полноэкранном режиме



## 2. Отображение камер в режиме реального времени.

2.1 Для отображения камер после запуска программы, нажмите на «Плюсик» в нужном окне или «Выбор устройства» в правом верхнем углу. Выберите нужное устройство, нужные камеры и нажмите «Отображение»

		🎽 🛜 📶 6% 🖬 20:55				
$\equiv$	Ото	Отображение 🛛 🖳				
	+	0KB/s	H	L L	IKB/s	
	+	0KB/s	4	C	IKB/s	
B	Ç	2		$\triangleright$		
$\oplus$	6	Ō	Ā	٩	>	



www.vektorservice.ru

info@vektorservice.ru

Настройка удаленного доступа со статическим IP адресом на Dahua

## 3. Просмотр видеоархива.

3.1 Для воспроизведения архива с камер, нажмите кнопку «Меню» в левом верхнем углу и выбираем раздел «Воспроизведение»



3.3 Выбираем дату, время и камеру, архив которой хотим просмотреть



3.2 В открывшемся разделе в нужном окне нажимаем на «Плюсик»



3.4 После применения введенных параметров в выбранном окне появится изображение

